

O bico pulverizador deve ser trocado a cada seis meses ou a cada 15.000.000 de aves vacinadas.

Caso o bico leque entupa prejudicando a vacinação, o bico deve ser retirado, deve bater jato de ar no sentido contrário do bico até sua desobstrução. Caso não resolva o problema, o bico deve ser substituído.

➤ PEÇAS E CÓDIGO DA MÁQUINA VACINADORA SPRAY

CÓD	NOME DO PRODUTO
10	MÁQUINA VACINADORA SPRAY B
10014	CILINDRO DUPLA AÇÃO 1/2CUR.3
10015	CILINDRO DUPLA AÇÃO 7/8 CUR.2
10038	MANGUEIRA CRISTAL 6mm
0018	MANGUEIRA AZUL 6mm
70010	MANGUEIRA DE SILICONE 8X4
0016	SUPORTE DO BICO INJETOR
10075	VÁLVULA 5DUAS VIAS
0032	COTOVELO 1/4
0032	COTOVELO 1/8
00021	CONEXÃO 1/8 RETA
0042	RODÍZIO FIXOS 3 POLEGADA
0043	RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO 3 POLEGADA
10048	ACOPLAMENTO DA SPRAY
10049	PROVETA 50ml
10050	REGULADOR DE FLUXO 6mm DA SPRAY
0074	ESPIGÃO DA MANGUEIRA DA SPRAY
0054	CORPO DO BICO PULVERIZADOR
0076	BORBOLETA 3/16 INOX
700023	MANOMETRO
0051	Y 6mm
0033	UNIÃO DE PAINEL
00034	BICO LEQUE VERDE
0067	PLACA DA SPRAY B
0061	HASTE DE MOVIMENTO
0040	KIT DA SERINGA SPRAY
10041	EMBOLO 21, 15, 10ml



0052	FRASCO GRADUADO 3,5ml P/ VACINA
F0052	FRASCO GRADUADO 5,0 ml P/ VACINA
SD0013	SERINGA SPRAY DOUSADOR 15ml
700002	SILICONE SPRAY
507000	FILTRO REGULADOR
10046	ENGATE RÁPIDO COMPLETO
10057	PROLONGADOR DO BICO
0059	EIXO DO MANCAL
0060	MANCAL
0085	PONTA DA SERINGA DA SPRAY
0062	VALVULA DE ACIONAMENTO
10091	SUPORTE DO MANCAL
10090	CAIXA DE COMANDO DA SPRAY
0064	CAIXA ACRÍLICA DA SPRAY B
10037	ADAPTADOR INOX C/PORCA.B.LEQUE
10039	BICO DO ENGATE RÁPIDO 6mm
10088	CONJ.DE FILTRO E MANÍOMETRO
10099	ACOPLAMENTO DO BICO LEQUE
10012	CONJ. DE PLACA DA SPRAY
0055	CAPA FIXADOR DO BICO